



¿Cómo conectar y desconectar correctamente un cable USB Type-C a una toma USB-C?

Para evitar dañar el enchufe de un cable USB Type-C, una toma de conexión USB Type-C y los componentes electrónicos asociados, sujete el cable por el enchufe y enchúfelo y desenchúfelo directamente de la toma.



Tenga en cuenta que el cable, el ordenador o la pantalla pueden resultar dañados si la conexión se enchufa o desenchufa de la siguiente manera.

- Si inserta o retira el enchufe del cable en ángulo.



- Al tirar del cable para quitar el enchufe.



- Si introduce el enchufe más de lo necesario en la toma de corriente.

